실외에서 문 열기

실외에서 비밀번호로 문열기

1 **실외기기의 [번호판]**을 터치하면, **번호판 LED가 점등**됩니다.
2 등록된 **[비밀번호]** 입력 후 **[✕]**을 누릅니다.
3 확인음 소리가 울린 후 문이 열립니다.



허수기능 및 무음기능


· **타인에게 비밀번호 노출을 방지하기 위한 비밀번호 허수기능과 현재 설정된 소리크기와 상관없이 터치음 소거를 할 수 있는 무음 기능이 있습니다.**

▶ **허수기능 :** 2 의 동작을 하기 전에 **임의의 번호(허수)를** 등록된 **비밀번호**의 앞 혹은 뒤 아니면 앞뒤 모두 입력하면 문이 열립니다.

▶ **무음기능 :** 2 의 동작을 하기 전에 **[#]**을 누르면 터치음이 무음으로 문이 열립니다. (소리 에티켓 기능 P16 참조)


실외에서 카드키로 문열기 (카드키 모델에 한함)

1 실외기기의 **[카드키 입력부]**에 등록된 **[카드키]**를 접촉시킵니다.
2 확인음 소리가 울린 후 문이 열립니다.




실외에서 지문으로 문열기 (지문형 모델에 한함)

1 실외기기의 **[지문 인식부]**에 등록된 손가락의 지문을 접촉시킵니다.
2 확인음 소리가 울린 후 문이 열립니다.



실외에서 비상키로 문열기 (열쇠식 도어록에 한함)

1 실외기기의 손잡이 상단에 **[비상키홀]**이 있습니다. **비상키**를 삽입하여 돌리십시오.
2 확인음 소리가 울린 후 문이 열립니다.



실내에서 문 열기/실외 · 실내에서 문 잠그기

실내에서 문열기

손잡이로 문 열기


▶ 문이 잠긴 상태에서 실내기기의 손잡이를 아래로 내리면 문을 열 수 있습니다.



· **7초 이내에 문을 열지 않으면, 자동으로 문이 다시 잠깁니다.**

수동 개폐 장치로 문 열기

▶ 문이 잠긴 상태에서 실내기기의 **[수동개폐장치]**를 시계방향으로 돌리면 문을 열 수 있습니다.



⚠ **비상시를 대비하여 수동개폐장치 사용법을 숙지하시기 바랍니다.**

실외에서 문 잠그기

자동잠금으로 설정된 경우

▶ 문을 닫으면 자동으로 잠깁니다.



수동잠금으로 설정된 경우


▶ 문이 닫힌 상태에서 **실외기기의 [번호판]**을 3초이상 터치하면 문이 잠깁니다.



실내에서 문 잠그기

자동잠금으로 설정된 경우

▶ 자동잠금 설정 상태에서 문을 닫으면 자동으로 잠깁니다.




수동잠금으로 설정된 경우

▶ 실내기기의 **[OPEN/CLOSE] 버튼**을 누르면 잠깁니다.



▶ 실내기기의 **[수동개폐장치]**를 시계반대 방향으로 돌리면 문이 잠깁니다.



내/외부 안심 잠금

외부 안심 잠금 설정 / 해제

· **외부 안심 잠금은 외부 침입자가 내부에서 문을 열고 나갈 때 경보음이 발생하는 1회성 보안 기능으로, 외부에서 등록된 인증 방식으로 문을 열면 자동으로 해제됩니다.**

1 **실외기기의 [번호판]**을 터치하면 번호판 **LED가 점등**됩니다.
2 등록된 **[비밀번호]**를 입력 후 **[#]**을 누릅니다.
3 부저음이 **'삐-삐-삐~' 3회** 울릴 때까지 **숫자[0]번**을 누릅니다.




내부 안심 잠금


· **내부 안심 잠금은 실외에서 등록된 정보로 문을 열 수 없는 기능입니다.**

내부 안심 잠금 설정

▶ 문이 잠긴 상태에서 실내기기의 **[OPEN/CLOSE] 버튼**을 3초간 누르면 확인음이 나오면서 설정이 완료됩니다.



내부 안심 잠금 해제



▶ 실내기기의 **[OPEN/CLOSE] 버튼**을 짧게 눌러서 작동시켜 문을 열면 안심 잠금 설정이 해제됩니다.

▶ 문이 잠긴 상태에서 실내기기의 손잡이를 아래로 내리면 문을 열 수 있습니다.




▶ 실외기기의 손잡이 상단에 위치한 **[비상키홀]**에 **비상키**를 사용하여 문을 열면 안심 잠금 설정이 해제됩니다(열쇠식 도어록에 한함).

자동잠금/수동잠금

자동잠금 설정

1 문을 반쯤 열어 둔 상태에서 데드볼트(사각잠금쇠)가 나오도록 **[OPEN/CLOSE]버튼**을 누릅니다.



2 **[번호판]**을 터치한 후, 등록된 **[비밀번호]**를 **입력**합니다.




3 **[#]** 을 **2회** 누른 후 **숫자[4]번**을 누르면 확인음 소리가 나면서 설정이 완료됩니다.




수동잠금 설정

1 문을 반쯤 열어 둔 상태에서 데드볼트(사각잠금쇠)가 나오도록 **[OPEN/CLOSE]버튼**을 누릅니다.



2 **[번호판]**을 터치한 후, 등록된 **[비밀번호]**를 **입력**합니다.



3 **[#]**을 **2회** 누른 후 **숫자[7]번**을 누르면 확인음 소리가 나면서 설정이 완료됩니다.



⚠ · **수동잠금이 설정되면 문잠김 센서가 작동하지 않습니다.**

소리설정

소리 에티켓 기능

· **현재 설정된 동작음 크기와 상관없이 주변에 터치음으로 방해를 하고 싶지 않을때 일시적(1회성 기능)으로 소리가 나지 않게 하는 기능입니다.**

1 **실외기기의 [번호판]**을 터치하면 **번호판 LED가 점등**됩니다.



2 **[#]**을 누르면 무음 기능이 실행됩니다.



3 **[비밀번호]**와 **[✕]**을 입력하면 문이 열립니다.



소리 크기 조절 기능

· **사용자가 터치음을 단계별로 조절하여 사용하는 기능입니다 (문이 잠긴 상태에서 가능).**
· **소리가 무음일 때는 숫자를 누를 때마다 번호판이 깜빡입니다.**

1 **실외기기의 [번호판]**을 터치하면 **번호판 LED가 점등** 됩니다.



2 등록된 **[비밀번호]** 입력 후 **[#]**을 누릅니다.
3 **실외기기의 [번호판] 숫자[3] (소리 커짐)** 또는 **[6]번 (소리 작아짐)**을 누릅니다.



4 **[✕]**을 누르면 완료됩니다.

고온감지/침입/장난방지/데드볼트걸림 경보

고온감지 경보

화재가 의심될 정도 높은 온도가 감지되면(60℃ ±5℃), 안전을 위하여 강력한 경고음 발생과 함께 잠김 상태를 자동으로 해제합니다. 내부 안심잠금 상태에서도 적용됩니다.

60℃

고온감지 경보 해제

▶ **건전지를 제거하거나, 등록된 [비밀번호], [카드키] 혹은 [지문]으로 해제됩니다.**

⚠ · **제품의 온도가 높은 상태에서는 해제가 안됩니다.**
· **실내기기가 직사광선에 장시간 노출되면 온도센서가 작동하여 경고음이 발생할 수 있습니다.**

침입 경보

문이 잠긴 상태에서 비정상적으로 (예 : 문틈을 벌려서 침입) 문 열림 상태가 감지되면 큰 소리의 경고음이 발생합니다.

80db

침입 경보 해제

▶ **건전지를 제거하거나, 등록된 [비밀번호], [카드키] 혹은 [지문]으로 해제됩니다.**

장난방지 경보

등록되지 않은 [비밀번호], [카드키] 혹은 [지문]이 연속 5회 반복해서 입력되면 경고음이 발생하면서 1분 동안 작동되지 않습니다.

60s

데드볼트(사각잠금쇠)걸림 경보


문이 열리거나 잠길 때, 실내기기의 데드볼트(사각잠금쇠)가 정상적으로 안 나오거나, 들어가지 못하고 걸리는 경우 '삐삐삐삐삐삐' 경고음이 3회 발생합니다.

⚠ · **계속해서 경고음이 발생하거나, 정상적으로 동작하지 않을 경우 도어록의 위치를 재조정하여야 하므로, 설치점 혹은 전문 설치기사의 도움을 요청하시기 바랍니다.**

건전지 교체 경보/고장원인 및 해결방안


건전지 교체 경보

⚠**정상 동작 이후에 '삐릭 삐릭' 경고음과 함께 실외기기의 건전지 교체 램프에 적색 불이 들어오면 건전지를 즉시 교체하십시오. 이때 반드시 새 건전지로 모두 교체하고 사용하지 않은 건전지와 사용 중이거나 사용이 완료된 건전지를 혼용하지 마십시오.**



건전지가 완전히 소모되어 문을 열 수 없는 경우

1 9V 건전지를 준비한 후, 비상전원 공급단자에 건전지를 접촉시킵니다.
2 **[번호판]**을 터치한 후, **[비밀번호]**를 입력합니다.
3 **[✕]**을 누르면 확인음이 나면서 잠김 상태가 해제됩니다.



고장원인 및 해결방안

제품이 정상적으로 동작하지 않으면 아래 사항들을 먼저 확인하십시오.
해결되지 않는 경우에는 서비스센터로 문의 바랍니다.

증상	해결 방안
전원이 들어오지 않습니다.	· 건전지가 불량이거나 극성에 맞게 삽입되었는지 확인하십시오. · 건전지가 완전히 방전된 상태인지 확인하십시오. · 모든 건전지들을 새것으로 교체하여 주십시오.
비밀번호가 등록/변경 되지 않습니다.	· 건전지 덮개를 열고 Ⓡ **버튼**을 '삑'소리 나도록 짧게 누릅니다. · 사용설명서의 비밀번호 등록/변경 방법을 참고하여 다시 한번 등록하여 주십시오.
비밀번호를 입력한 후 [✕]을 눌러도 문을 열수 없습니다.	· 등록된 비밀번호를 정확하게 입력하였는지 확인합니다. · 비밀번호를 입력하는 도중 번호판의 램프가 꺼지면 입력되지 않으므로 번호판을 터치하여 점등한 뒤 비밀번호를 다시 입력하십시오. (7초 이내에 입력하지 않으면 번호판의 램프는 자동으로 꺼집니다)
등록된 비밀번호/카드키/지문으로 인증은 되지만 문이 열리지 않습니다.	· 배터리 방전인 경우, 9V 비상전원을 사용하여 시도하여 주십시오. · 문과 문틀 사이에 이물질이 있는지 확인해 주십시오. · 잠금장치가 고장일 수 있습니다. 서비스센터에 연락하여 주십시오.
작동 시에 계속 '삐릭-삐릭-삐릭' 소리의 경고음이 울립니다.	· 건전지 교체 시기를 알리는 경고음입니다. · 경고음이 울리면 즉시 모든 건전지를 새것으로 교체하여 사용하여 주십시오.
자동 잠금이 되지 않습니다.	· 자동모드로 다시 설정하여 주십시오. · 건전지 방전 시 동작음만 발생하고 작동이 되지 않으므로 모든 건전지들을 새것으로 교체하여 주십시오.

소비자 보호 규정

소비자 보호 규정

(주)뉴로시스는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 제품의 설치는 설치전문가에게 의뢰하여 설치하시고 설치전문가가 아닌 사람이 설치하여 고장이 난 경우 A/S를 받으실 수 없습니다.

무료 서비스(제품 보증기간은 1년, 부품보유 기간은 5년입니다.)

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 중요 이상 발생 시		제품교환	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 이상 발생 시		제품교환	
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무료수리	유료수리
	동일 하자로 4회이상 고장 발생 시	제품교환	유료수리
수리 불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유기간 이내)	제품교환	정액감가상각 후 교환
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간 이후)	제품교환	정액감가상각 후 교환

유료서비스

1.고장이 아닌 경우
- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 반드시 사용설명서를 읽어주십시오. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 한함)
- 제품의 고장이 아닌 설치상의 문제로 재설치할 경우
- 비밀번호 분실로 제품을 파손할 경우

2.소비자 과실로 고장 난 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 대리점이나 A/S 지정점 전문기사가 아닌 일반인이 수리하여 고장 발생 시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생 시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장 손상 발생 시
- 본사에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생 시

3.그 밖의 경우
- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 충격 전압으로 보호할 수 없는 불안전한 전원에서 사용한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(건전지 등)
- 설치 조건에 부합되지 않는 환경에서 사용한 경우

제품 보증서/제품 인증내역

제품 보증서

제 품 명	
일 련 번 호	
구입(설치)일	년 월 일
고 객 성 명	
전 화	
주 소	
설치점 상호	
전 화	
주 소	
설치기사명	

※수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 원활한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
1) 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2) 무상보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구매처로부터 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.

제품 인증내역

기기명칭	모델명	종류 및 기호	인증번호
RFID/USN용 무선기 (13.56MHz 대역 사용기기)	ND-M500	비열쇠식 (NF-T-NK-M)	R-R-NEU-ND-M500
	ND-M600/M601	비열쇠식 (NF-T-NK-M)	R-R-NEU-ND-M600
	ND-M700	비열쇠식 (NF-T-NK-M)	R-R-NEU-ND-M700
	ND-M710	열쇠식 (NF-T-K-M)	R-R-NEU-ND-M700
	ND-H1000	비열쇠식 (NF-T-NK-M)	R-R-NEU-ND-H1000
	ND-H1100	열쇠식 (NF-T-K-M)	R-R-NEU-ND-H1000
	ND-H1200	열쇠식 (NF-T-K-M)	R-R-NEU-ND-H1200
	ND-H1250	열쇠식 (NF-T-K-M)	R-R-NEU-ND-H1200
	ND-H1300	비열쇠식 (NF-T-NK-M)	R-R-NEU-ND-H1000
	ND-H1310	열쇠식 (NF-T-K-M)	R-R-NEU-ND-H1000
	ND-H1320	열쇠식 (NF-T-K-M)	R-R-NEU-ND-H1200
	ND-H1325	열쇠식 (NF-T-K-M)	R-R-NEU-ND-H1200
인증받은자 상호		(주)뉴로시스	
제조사/제조국		(주)뉴로시스 / 대한민국	
제 조 년 월		별도 표기	

※이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

◀Scan to play video
SecuLock channel
Operation Guide Lever Handle Lock

(주) 뉴로시스 | 인천광역시 서구 가재울로 119 | www.seculock.co.kr

NE v.2.2

주키 도어록 공용

당신의 공간을 위한 Neurosys
스마트 도어록 시큐락

SecuLock 사용설명서

ND-M Series & H Series

M500, M600, M601, M700, M710
H1000, H1100, H1200, H1250
H1300, H1310, H1320, H1325

- **비상시를 대비하여 수동개폐장치 사용법을 숙지하시기 바랍니다.**
- **본 제품이 비열쇠식 도어록인 경우에 고장 시 도어록 일부를 파손할 수 있으며, 열쇠식 도어록인 경우에는 비상키를 항상 소지하여 주시기 바랍니다.**

SecuLock 24시간 A/S 고객센터 : 1522-1790

목차

사용 시 주의사항	3
제품 규격/제품 구성품	4
각 부의 명칭	5
비밀번호 등록/변경/해제	6
카드키 등록/변경/해제	7
리모컨(연동기) 등록/해제	8
지문 등록/변경/해제	9
이중인증모드	10
등록인증모드	11
실외에서 문 열기	12
실내에서 문 열기/실외·실내에서 문 잠그기	13
외부 안심 잠금/내부 안심 잠금	14
자동잠금/수동잠금	15
소리설정	16
고온감지/침입/장난방지/데드볼트걸림 경보	17
건전지 교체 경보/고장 원인 및 해결 방안	18
소비자 보호 규정	19
제품 보증서/제품 인증내역	20

· 본 사용설명서의 제품 이미지 및 내용은 **제품의 기능 향상을 위해, 사용자에게 사전 통보 없이 임의로 변경될 수 있으며,** 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

제품 규격/제품 구성품

제품 규격

모델명		열림 방식				
		비밀번호 (10개이내)	카드키 (30개이내)	지문 (100개이내)	비상키 (2개제공)	리모컨 (옵션사양)
무타공 주키	M500	○	○	×	×	리모컨 수신 모듈 장착 시 5개 이내 등록 가능
	M600	○	○	×	×	
	M601	○	×	×	×	
	M700	○	○	×	×	
	M710	○	○	×	○	
주키	H1000	○	○	×	×	
	H1100	○	○	×	○	
	H1200	○	○	○	○	
	H1250	○	×	○	○	
	H1300	○	○	×	×	
	H1310	○	○	×	○	
	H1320	○	○	○	○	
	H1325	○	×	○	○	


공통사항		제원
설치조건	일반 방화문	문 두께 40~50mm
정격전압	DC 6V	LR6 1.5V AA 사이즈 알카라인 건전지
비상전원	DC 9V	알카라인 건전지(별도구입)
고온감지	온도센서형	60℃(±5℃)
재 질	실외기기	Al, ABS
	실내기기	Al, Zn, ABS

제품 구성품


· 실외기기
· 실내기기
· 스트라이크, 스트라이크 박스
· AA건전지 4개
· 모터스, 모터스 샤프트
· 스크류
· 사용 설명서 (제품 보증서)
· 설치 종이본 (설치 설명서)
· 카드키 4개 (카드키 적용 모델에 한함)
· 비상키 2개 (비상키 적용 모델 한함)
· 리모컨, 수신 모듈 연동기 (별도 판매)

각 부의 명칭

실외기기



실내기기



※ 상기 제품 이미지는 주키 도어록의 대표 모델이며 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 일러스트로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

비밀번호 등록/변경/해제

비밀번호 등록

⚠ · 반드시 문을 열어 둔 상태에서 비밀번호를 등록하고, 등록된 비밀번호로 문이 열리는지 확인하고 문을 닫으시기 바랍니다.

1 **실내기기의 [건전지 덮개]**를 연 후, Ⓡ **버튼**을 '삑' 소리가 나도록 **짧게 한번** 누릅니다.



지문형 모델에 한함
실내기기의 [건전지 덮개]를 연 후 Ⓡ버튼을 '삑'소리가 나도록 **짧게 한번** 누르고, **실외기기**의 번호판에서 **숫자[1]번**을 누릅니다.



2 **실외기기의 번호판**에서 희망하는 **비밀번호 4~12자리** 숫자를 입력합니다.

3 **[*]**을 누르면 확인음 소리가 나면서 등록이 완료됩니다.

4 **[*]**을 한번 더 누르면 번호판 램프가 꺼집니다.



5 **비밀번호 추가 등록 시 [번호판 램프]가 꺼지기 전에** 위 2 와 3 의 항목을 반복하시면 됩니다.



비밀번호 변경 및 해제

▶ 출하 시 **초기 비밀번호**는 **숫자[1234]**로 설정되어 있습니다.
▶ Ⓡ 버튼을 누른 후 **7초 동안 비밀번호**가 **입력**되지 않으면 등록이 취소됩니다.
▶ 새로운 비밀번호 등록하면 기존에 등록된 모든 비밀번호는 자동으로 해제됩니다.

1 **실내기기의 [건전지 덮개]**를 연 후, Ⓡ**버튼**을 '삑'소리가 나도록 **짧게 한번** 누릅니다.

2 **실외기기의 번호판**에서 **숫자[0]번**을 누른 후 **[#]**을 **3초간** 누르면 부저음과 함께 등록된 모든 **[비밀번호]**들이 해제됩니다.

3 모든 **[비밀번호]** 해제 후 **초기 비밀번호**로 설정됩니다.



카드키 등록/변경/해제

카드키 모델에 한함

카드키 등록

⚠ · 새로운 카드키를 등록하면 기존에 등록된 모든 카드키들은 해제됩니다.
· 카드키를 새로 등록하거나 추가 등록할 때는 모든 카드키들을 재등록하시기 바랍니다.

1 **실내기기의 [건전지 덮개]**를 연 후, Ⓡ**버튼**을 '삑' 소리가나도록 **짧게 한번** 누릅니다.



2 **실외기기의 카드키 입력부에** 등록할 모든 **[카드키]**들을 접촉합니다.



지문형 모델에 한함
실외기기의 번호판에서 **숫자[2]번**을 누른 후 **카드키 입력부**에 등록할 모든 **[카드키]**들을 접촉합니다.



3 확인음 소리가 나면서 등록이 완료됩니다. **[*]**을 누르면 번호판 램프가 꺼집니다.



▶ **여러 개의 카드키 등록 시 첫 [카드키] 등록 후, 번호판 램프가 꺼지기 전에 다음 [카드키]를 접촉합니다.**
▶ **Ⓡ버튼을 누른 후 7초 동안 카드키가 접촉되지 않으면, 등록이 취소됩니다.**

카드키 해제

1 **실내기기의 [건전지 덮개]**를 연 후, Ⓡ **버튼**을 '삑' 소리가 나도록 **짧게 한번** 누릅니다.



2 **실외기기의 번호판** 에서 **숫자[7]번**을 누른 후 **[#]**을 **3초간** 누르면 부저음과 함께 등록된 모든 **[카드키]**들이 해제됩니다.



리모컨(연동기) 등록/해제


리모컨(연동기) 등록

· 리모컨(연동기)는 별도 판매 제품입니다.

1 **실내기기의 [건전지 덮개]**를 연 후, Ⓡ **버튼**을 '삑' 소리가 나도록 **짧게 한번** 누릅니다.



지문형 모델에 한함
실내기기의 [건전지 덮개]를 연 후 Ⓡ버튼을 '삑'소리가 나도록 **짧게 한번** 누르고, **실외기기**의 번호판에서 **숫자[3]번**을 누릅니다.



2 **리모컨의 버튼**을 누르면 등록이 완료됩니다. 여러 개의 리모컨을 동시에 등록 시 각 **리모컨의 버튼**을 누르면 완료됩니다.



▶ **리모컨 등록 후 첫 사용 시 도어록과 리모컨 암호 동기화를 위해 버튼을 3회 이상 눌러줍니다. 도어록 배터리 교체 후 리모컨 동기화를 위해 리모컨 버튼을 3회 이상 눌러줍니다.**

리모컨(연동기) 해제

▶ 새로운 리모컨을 등록하면 기존에 등록된 모든 리모컨이 자동으로 해제됩니다.

1 **실내기기의 [건전지 덮개]**를 연 후, Ⓡ**버튼**을 '삑' 소리가 나도록 **짧게 한번** 누릅니다.



2 **실외기기의 번호판**에서 **숫자[0]번**을 누르고 **[#]**을 **3초간** 누르면 부저음과 함께 해제됩니다.



지문 등록/변경/해제

지문형 모델에 한함


지문 등록

⚠ · 지문이 손상되었거나 성장기 어린이의 경우 지문 인식이 되지 않을 수 있습니다.
· 지문 인식부 또는 지문에 땀, 수분이 묻어 있는 경우 지문 인식이 되지 않을 수 있습니다.

1 **실내기기의 [건전지 덮개]**를 연 후, Ⓡ**버튼**을 '삑' 소리가나도록 **짧게 한번** 누릅니다.



2 **실외기기의 숫자[4]번**을 누르면 **숫자 [1], [2], [3]**이 점등되고, **3회에 걸쳐서 지문을 인식**하면 부저음이 발생합니다.



3 **실내기기의 Ⓡ 버튼**을 누르면 등록이 완료됩니다.



▶ **같은 지문을 다양한 조건에 추가 등록 시 지문의 인식률을 높일 수 있습니다.**

지문 해제

1 **실내기기의 [건전지 덮개]**를 연 후, Ⓡ **버튼**을 '삑' 소리가 나도록 **짧게 한번** 누릅니다.



2 **실외기기의 번호판** 에서 **숫자[9]번**을 누른 후 **[#]**을 **3초간** 누르면 부저음과 함께 등록된 모든 **[지문]**들이 해제됩니다.



▶ **특정 지문만 해제가 불가능하며, 지문 해제시 등록된 모든 지문들이 일괄적으로 해제됩니다.**

이중인증모드

인증 수단이 1개인 제품엔 적용 불가

이중인증모드 설정

· **이중인증모드란 등록된 비밀번호 외에 카드 키 혹은 지문으로 추가 인증이 되어야 문을 열 수 있는 기능입니다. 이중인증모드 설정은 사전에 최소한 두 가지 이상의 인증 수단이 등록되어야만 가능합니다 (예 : 비밀번호 + 카드 키, 비밀번호 +지문).**

1 **실외기기의 [번호판]**을 터치 후 **LED가 점등**되면 등록된 **[비밀번호]**를 입력합니다.



2 **[#]**을 **2회 연속** 누른 후 **숫자[1]번**을 누릅니다.



3 **실내기기의 [건전지 덮개]**를 연 후, Ⓡ **버튼**을 누르면 **'삐리리릭'** 소리가 나며 설정이 완료됩니다.



이중인증모드 해제

1 **실외기기의 [번호판]**을 터치 후 **LED가 점등**되면 등록된 **[비밀번호]**를 입력합니다.



2 **[#]**을 **2회 연속** 누른 후 **숫자[0]번**을 누릅니다.



3 **실내기기의 [건전지 덮개]**를 연 후, Ⓡ **버튼**을 누르면 **'삐릭'** 소리가 나며 설정이 완료됩니다.



등록인증모드

등록인증모드 설정

· **등록인증모드란 현재 등록된 비밀번호 인증 후 도어록 설정 변경이 가능한 기능입니다.**

1 **실외기기의 [번호판]**을 터치 후 **LED가 점등**되면 등록된 **[비밀번호]**를 입력합니다.



2 **[#]**을 **2회 연속** 누른 후 **숫자[0]번**을 누릅니다.



3 **실내기기의 [건전지 덮개]**를 연 후, Ⓡ**버튼**을 누르면 **'삐리리릭'** 소리가 나며 설정이 완료됩니다.



등록인증모드 설정


1 **실외기기의 [번호판]**을 터치 후 **LED가 점등**되면 등록된 **[비밀번호]**를 입력합니다.



2 **[#]**을 **2회 연속** 누른 후 **숫자[0]번**을 누릅니다.



3 **실내기기의 [건전지 덮개]**를 연 후, Ⓡ**버튼**을 누르면 **'삐릭'** 소리가 나며 설정이 완료됩니다.



⚠ · **제품 설치는 반드시 제품 구입처 설치기사 혹은 전문 설치 기사에게 맡기시기 바랍니다.**
· **고객의 직접 설치로 인한 하자 발생 시 A/S 비용이 부과될 수 있습니다.**